

INSTRUCTION DE POSE

EASY CARREAU

Félicitations ! Vous venez d'acquérir un revêtement mural Easy-Carreau.

Afin de profiter de vos panneaux muraux durant de nombreuses années, nous vous conseillons de lire et suivre attentivement les instructions ci-après. ¹

Application

Les dalles Easy-Carreau peuvent être utilisées aussi bien pour des locaux domestiques que professionnels, uniquement en usage intérieur. Leur application s'adapte particulièrement aux pièces humides.

Easy-Carreau ne convient pas pour des lieux exposés à des températures supérieures à 40° C (sauna ou autre) ou inférieures à 10° C (chambre froide, par exemple). Les dalles Easy-Carreau ne sont pas conçues pour un placement mural où la température de contact pourrait dépasser les 40°C. Il est déconseillé de poser les dalles près de cheminées, cuisinières, radiateurs ou autres sources de chaleur.

Les pièces mal ventilées sont également à proscrire.

Ce qu'il faut savoir avant de débiter :

- **Acclimatation :**

Les dalles Easy-Carreau doivent s'acclimater avant d'être posées. Entreposez-les à plat sur le sol environ 48 heures avant le placement, à 50 cm des murs de la pièce dans laquelle elles seront montées. Avant de débiter la pose, assurez-vous que les conditions ambiantes de la pièce conviennent bien à l'installation des panneaux :

- température de 20° C avant et pendant le montage,
- ventilation optimale de la pièce.

- **Température :**

Une exposition à une température de plus de 40°C ne peut pas être observée. Si vous placez les dalles Easy-Carreau dans une véranda ou tout autre endroit fortement exposé aux rayons du soleil, veillez à ce que la température ambiante et d'exposition n'excède pas 40° C.²

Préparation du support

Les dalles Easy-Carreau sont faciles à placer soi-même. Il faut cependant veiller à ce qu'elles soient collées sur des surfaces planes, sèches, non poussiéreuses et non grasses.

Pose

- **Contrôle :**

Vérifiez chaque dalle individuellement à la lumière du jour avant le montage. En cas de présence de griffes, coups, dégradations, différences de couleurs³ ou tout autre non-conformité, ne placez pas les dalles.⁴

- **Mode d'agencement :**

Déterminez à l'avance la manière dont vous souhaitez placer les dalles (verticalement ou horizontalement) ainsi que le type de joints : alternés ou linéaires.

¹ Les informations reprises dans ce document sont à titre informatif et ne peuvent être utilisées contre le fabricant. Le non-respect des instructions de pose libérera automatiquement le fabricant de ses responsabilités. Toutes réclamations en sera analysée que sur présentation de la facture ou du ticket de caisse.

² Easy-Carreau ne peut être tenu responsable en cas de pose dans un endroit présentant des températures trop élevées.

³ Hors tolérance des différents lots de fabrication.

⁴ Les réclamations après placement ne sont pas acceptées.

- **Découpe :**

Découpez la dernière dalle de la rangée à mesure et débutez éventuellement la seconde rangée avec la partie découpée.

Attention : découpez toujours les dalles sur une plaque de protection et portez des protections individuelles adaptées.

Les différentes découpes peuvent s'effectuer à l'aide de différents types de scies : à main, sur table, circulaire ou sauteuse.

- **Placement :**

Une fois que vous avez choisi le mode d'agencement, vous devez déterminer la ligne de départ en plaçant votre première dalle. Fixez celle-ci à l'aide d'une colle (type silicone). N'oubliez pas de vérifier la comptabilité de la colle avec le support sur lequel les dalles seront posées.

Vérifiez la fixation puis continuez votre ligne en glissant la dalle suivante (la languette doit glisser entièrement dans le joint). En fin de rangée, sciez la dalle à mesure.

La première rangée de dalles Easy-Carreau peut être vissée au niveau de la partie inférieure, qui sera camouflée par une plinthe.

Vérifiez le niveau des dalles afin que le raccord avec la rangée suivante soit parfait.

⇒ Pose sur carrelage existant : vous pouvez placer Easy-Carreau directement sur un mur déjà carrelé à l'aide d'une colle à base de MS polymère ou colle polyuréthane à deux composants (application en zigzag). Veillez à la compatibilité de la colle entre les différents supports.

⇒ Pose en milieux humides (autour d'une baignoire, dans une salle de douche ou autre) : pour un raccord parfaitement étanche, prévoyez une bande de silicone à la jointure des dalles ainsi qu'entre les dalles et les profilés de finition. Une bande de silicone entre les dalles et le bord de la douche ou de la baignoire doit également être appliquée.⁵

- **Dilatation :**

Vous devrez également laisser un écart minimum de 1 mm par mètre courant posé, et ce, de chaque côté afin de prévoir un effet de dilatation et rétractation du produit en cas de changement de température.

Nettoyage et entretien

Nettoyez vos dalles Easy-Carreau à l'aide d'un chiffon humide. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez des produits ménagers ordinaires, doux et non-abrasifs.

N'utilisez ni lotions agressives, ni produits abrasifs ou à base de chlore.

Finition

Les profils de finition en aluminium garantissent un résultat impeccable et sont adaptés aux panneaux Easy-Carreau.

Environnement

Les dalles Easy-Carreau sont 100 % recyclables et ne contiennent aucune substance toxique.

⁵ Easy-Carreau garantit l'étanchéité des dalles. L'imperméabilité des joints (avec et entre les dalles) relève de la responsabilité du poseur. En cas de dommage, Easy-Carreau ne peut être tenu responsable.